

はじめに

本書は、AXS-R7 を最新バージョンにバージョンアップするための操作説明書です。

バージョンアップデータを USB メモリーに保存し、バージョンアップ操作を行います。

準備

USB メモリーを準備する

容量が 4 GB ～ 32 GB の USB メモリーを使用します。

1 PC など で USB メモリーをフォーマットする。

フォーマット要件は以下の通りです。

- ファイルシステム：FAT32
- アロケーションユニットサイズ：32 KB

で注意

この設定以外でフォーマットした USB メモリーでは、バージョンアップができません。

2 フォーマットした USB メモリーのルートディレクトリー直下に所定のバージョンアップデータを書き込む。

USB メモリーにバージョンアップデータ以外のデータは書き込まないようにしてください。

バージョンアップ操作に関するご注意

推奨 AC アダプター AC-DN10 または AC-DN2B を使用してください。

バージョンアップする

バージョンアップを実行する


ご注意

バージョンアップ中は、以下の操作を行わないでください。バージョンアップが中断され、故障の原因となることがあります。

- USB メモリーの抜き差し
- AC アダプターの取り外し

◆ 本機およびカムコーダーの操作について詳しくは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

- 1 本機底面のプレートを固定しているねじ2本を外す。




- 2 本機に AC アダプターの DC 電源を接続する。

ご注意

本機単体でバージョンアップが可能です。カムコーダーと接続した状態でバージョンアップ操作を行う場合は、カムコーダーの電源をオフにしてください。


- 3 バージョンアップデータを保存した USB メモリーを本機底面の USB 端子に差し込む。



- 4 バージョンアップボタンを先の細い棒状のもので押し続ける。

ボタンを押し始めて5秒以上経過するまで、または TALLY ランプが点滅するまで、ボタンを押し続けてください。

バージョンアップボタンを押すと TALLY ランプおよび POWER ランプが点灯し、本機の電源が入ります。約3秒後に TALLY ランプが一瞬点滅し、再度点灯に切り替わるとバージョンアップが開始されます。



バージョンアップ中は TALLY ランプが点灯します。TALLY ランプが1秒間隔の点滅に変わったら、バージョンアップ完了です。

バージョンアップの所要時間は約15分です。

電源が入らないときは

POWER ランプが点灯せず電源が入らないときは、以下のことが考えられます。

- AC アダプターが接続されていない
- 接続している AC アダプターに電源が供給されていない

AC アダプターを正しく接続し、再度バージョンアップ操作を実行してください。

USB メモリーが認識されない、バージョンアップデータが検出されないときは

USB メモリーが認識されていないときや、バージョンアップデータが検出されないときは、TALLY ランプが1秒より速い間隔で点滅します。要因として以下のことが考えられます。

- USB メモリーがきちんと装着されていない
- USB メモリーが所定のファイルシステム、アロケーションユニットサイズになっていない

DC 電源を一旦抜き、本機の電源をオフにしてから上記要因を確認し、再度手順に沿ってバージョンアップを実行してください。

バージョンアップ操作が中断あるいは失敗したときは

バージョンアップデータに異常があると、TALLY ランプが1 秒より速い間隔で点滅します。

DC 電源を一旦抜き、本機の電源をオフにしてから再度手順に沿ってバージョンアップを実行してください。

それでもバージョンアップ操作が正常に終了しない場合、レコーダーが故障している可能性があります。

- 5** バージョンアップ終了後は DC 電源を抜き、本機の電源をオフにする。
- 6** USB メモリーを外し、底面のプレートをねじ止めする。