

# NEX-FS700 ソフトウェアアップデート


---

Mac

April 2016

# 1.対象製品の判別方法(ソフトウェアバージョンの確認)

[MENU] → [その他] → [バージョン表示] より、  
ボディのバージョンが “Ver.2.10” 以下となっていることを確認してください。



## 2.ソフトウェアアップデートの準備

対象製品以外に以下のものをご用意ください。

### 必要なパソコンの条件

#### 【 Mac OS 】

##### ・対応OS

・Mac OS X v.10.8～v.10.11

##### ・動作条件

・ハードディスクの空き容量が200MB以上あること。

・メモリー(RAM)の容量が512MB以上あること。

※他のアプリケーションソフトウェアを閉じてからアップデート作業を行ってください。

※作業は約15分かかりますので、あらかじめパソコンのスリープ機能を解除してください。

具体的な操作手順はパソコンメーカーへお問い合わせください。



**その他にご用意いただくもの**

- ACアダプター 及び 接続コード  
AC-PW10(付属)

**注意:**バッテリー使用時はアップデート操作が出来ません。必ずACアダプターより電源供給を行ってください。

- 付属のUSBケーブル

**注意:**市販のUSBケーブルでの動作は保証されません。



Mac

# NEX-FS700 ソフトウェアアップデート

---

For Mac OS

–アップデートをおこなう場合は、ACアダプターより電源供給を行ってください。バッテリー使用時はアップデート操作が出来ません。

–アップデート作業中に電源が切れるとカメラが作動しなくなることがあります。ACアダプターの接続ケーブルが抜け落ちることのないようご注意ください。

–メモリーカード/フラッシュメモリーユニットを予めカメラから抜いておいて下さい。

## 1.アップデートソフトウェアをダウンロードします

以下からファイルをダウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルはパソコンのデスクトップ（推奨）に保存してください。




Update\_NXCAMFS700V220.dmg  
【ファイルサイズ：41.8 MB (43,836,567 bytes)】

## 2. ファームウェアアップデーターを起動します

1. ダウンロードしたファイル をダブルクリックします。この際に、カメラはまだ接続しないで下さい。
2. デスクトップに [Update\_NXCAMFS700V220] のウィンドウが表示されます。
3. [FirmwareUpdater] をダブルクリックします。
4. カーネル機能拡張のロードが必要なため、最初に変更許可が求められます。管理者アカウントでログインしたときのパスワードを入力してください。



5.ファームウェアアップデーターが起動します.





### 3. パソコンにカメラ本体を接続します

–メモリーカード/フラッシュメモリーユニットを予めカメラから抜いておいて下さい。

#### 1. ACアダプターでカメラ本体の電源を入れてください。

注意:この後アップデートが完了するまでは絶対に本体の電源を切らないでください。


#### 2. 付属のUSBケーブルでパソコンとカメラ本体を接続してください。

#### 3. USB機能選択画面が自動起動します。[ ]を選択してください。

#### 4. カメラ本体の画面が「Mass Storage 接続しました」の表示を確認後、ファームウェアアップデーターの「次へ」ボタンをクリックしてください。


※パソコンとカメラ本体のUSB接続が検出できない場合、パソコン側の表示に「本体が検出できませんでした」などの表示が出た場合は以下のことをお試しください。

- 一度USBケーブルを抜き、再接続をお試しください。
- パソコンに複数のUSB端子がある場合、別のUSB端子に接続してお試しください。



## 4. バージョンの確認をします

1. アップデートするバージョンの確認をします。  
「次へ」ボタンをクリックしてください。
2. 現在のバージョンを確認して、「次へ」ボタンをクリックしてください。




現在のバージョン Ver.2.10 以下が  
アップデート対象になります

## 5. カメラ本体のリセットをおこないます

1. カメラ本体画面の[OK]ボタンを押して、本機のリセットを行った後、「次へ」ボタンをクリックしてください。

注意:カメラ本体のリセットボタンは押さないでください。



## 6. アップデートを開始します


1. リセット作業後、再接続チェックが進行し、アップデート実行画面に変わります。
2. **[実行]**をクリックし、アップデートを開始します。アップデート中(約5分)は、進行バーが表示されます。

**注意:** アップデート中は絶対に電源を切ったり、USB接続を外さないで下さい。



## 7. アップデートを終了します

### 1. アップデートが完了すると、完了画面に変わります。



### 2. [終了] をクリックしUSB接続を外します。

**注意:** アップデート完了後は、カメラ本体の電源を切って電源を入れなおしてください。

8. ソフトウェアバージョンの確認

[MENU] → [その他] → [バージョン表示] より、  
ボディのバージョンが “Ver.2.20” となっていることを確認してください。

