

HXR-NX3

本体ソフトウェアアップデート


For Windows

2017/4/4

1.対象製品の判別方法(本体ソフトウェアバージョンの確認)

1. 本体ソフトウェアバージョンの確認

[MENU] → [その他] → [バージョン表示] より、
ボディのバージョンが“Ver.1.00”～“Ver.2.00”となっていることを確認してください。



2. 本体ソフトウェアアップデートの準備

対象製品以外に以下のものをご用意ください。

必要なパソコンの条件

【 Windows 】

【対応OS】

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7 SP1
- Windows Vista® SP2 (※1)

※1 Starterは除きます。

【動作条件】

- ハードディスクの空き容量が300MB以上あること。
 - メモリー(RAM)の空き容量が512MB以上であること。
- ※他のアプリケーションソフトウェアを閉じてからアップデート作業をおこなってください。



その他にご用意いただくもの

- ACアダプター 及び 接続コード
 - AC-L100C (付属)
 - AC-VL1(別売) / DK-415(別売)

注意: バッテリー使用時はアップデート操作が出来ません。必ずACアダプターより電源供給を行ってください。

- USBケーブル (別売) [Type A — Mini-B]



- アップデートをおこなう場合は、付属のACアダプターより電源供給を行ってください。
バッテリー使用時はアップデート操作が出来ません。
- アップデート作業中に電源が切れるとカメラが作動しなくなることがあります。
ACアダプターの接続ケーブルやUSBケーブルが抜け落ちることのないようご注意ください。
- メモリーカードを予めカメラから抜いておいて下さい。
- アップデートを行うと、設定内容は初期状態に戻ります。

1.アップデート本体ソフトウェアをダウンロードします

ダウンロードしたファイルはパソコンのデスクトップ（推奨）に保存してください。

HXR-NX3

Update_HXRNX3V210.exe

ファイルサイズ: 54.9 MB (57,659,120 バイト)

※Windows8.1 /Windows10の場合：


Internet Explorerの初期設定では、[保存]ボタンでダウンロードしたファイルはダウンロードフォルダに保存されます。

スタート画面を表示している場合は、[デスクトップ]タイルをタップ(クリック)し、デスクトップを表示します。
[ダウンロード]フォルダを開いて、ダウンロードしたファイルをお探しください。

2. ファームウェアアップデーターを起動します

※他のアプリケーションソフトウェアを閉じてからアップデート作業を行ってください

・ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると Firmware Updaterが起動します。



3. パソコンにカメラ本体を接続します

1. ACアダプターを接続し、電源供給を行っている状態でカメラ本体の電源を入れてください。

注意:この後アップデートが完了するまでは絶対に本体の電源を切らないでください。

2. USBケーブル [別売] でパソコンとカメラ本体を接続してください。

パソコンとカメラ本体のUSB接続が検出できない場合、パソコン側の表示に「本体が検出できませんでした」などの表示がでます。以下のことをお試しください。

- ・一度USBケーブルを抜き、再接続をお試しください。
- ・パソコンに複数のUSB端子がある場合、別のUSB端子に接続してお試しください。


※お使いのパソコンによっては本体背面にもUSB端子がある場合があります。



3. USB機能選択画面が自動起動します。[]を選択してください。
4. カメラ本体の画面で「MassStorage接続しました」の表示を確認後、ファームウェアアップデーターの[次へ]をクリックしてください。


※パソコンとカメラ本体のUSB接続が検出できない場合、パソコン側の表示に「本体が検出できませんでした」などの表示が出た場合は以下のことをお試しください。

- ・一度USBケーブルを抜き、再接続をお試しください。
- ・パソコンに複数のUSB端子がある場合、別のUSB端子に接続してお試しください。



4. バージョンの確認をします

1. アップデートするバージョンの確認をします。
[次へ] をクリックしてください。
2. 現在のバージョンを確認して、[次へ] をクリックしてください。




現在のバージョン Ver.1.00/1.01/1.02/1.03/2.00
がアップデート対象になります

パソコンの指示に従ってください

※この時LCDは左図ようになります


5. カメラ本体のリセットをおこないます

1. パソコン画面右下のタスクトレイにある“ハードウェアの安全な取り外し”アイコン  をクリックしUSB接続を解除します。

注意:パソコン上での取り外しだけをおこない、USBケーブルはそのまま接続しておきます。

2. カメラ本体画面の [OK] を押して、本機のリセットを行った後、
[次へ] をクリックしてください。



注意:カメラ本体のリセットボタンは押さないでください。



6. アップデートを開始します

1. リセット作業後、再接続チェックが進行し、アップデート実行画面に変わります。
2. **[実行]** をクリックし、アップデートを開始します。アップデート中（約5分）は、進行バーが表示されます。


注意: アップデート中は絶対に電源を切ったり、USB接続を外さないで下さい。



7. アップデートを終了します




アップデートが完了すると、完了画面に変わります。
[終了] をクリックしUSB接続を外します。

注意: アップデート完了後は、カメラ本体の電源を切って電源を入れなおしてください。



8. 本体ソフトウェアバージョンの確認

[MENU] → [その他] → [バージョン表示] より、
ボディのバージョンが“Ver.2.10”となっていることを確認してください。



以上でアップデート作業は終了です。