


PXW-FS7 Update手順書

対象製品の判別方法

以下の方法で、本体ソフトウェアのバージョンを確認してください。

本体ソフトウェアバージョンの確認


1. カメラのPOWER（パワー）スイッチをON方向にスライドさせて、電源を入れます。
2. MENU（メニュー）ボタンを押し、メニューを表示します。
3. SystemメニューからVersionを選択します。
4. 本体ソフトウェアバージョンが表示されます。
5. 確認後はMENU(メニュー)ボタンを押してください。通常が表示状態に戻ります。



対象製品の判別方法

本体ソフトウェアバージョンの確認

図の続き



現在のバージョン

本体ソフトウェアアップデートの準備(つづき)

使用するSDカード対する条件

- 使用するSD カードはSDHC メモリーカード (Speed Class : 4 ~ 10/UHS 非対応/ 容量 : 2 ~ 32GB) もしくは SD メモリーカード (File system : FAT16/ 容量 : 2GB まで) を使用してください。
- PXW-FS7のフォーマット機能でフォーマットしたSDカードを使用してください。

◆ フォーマット機能については、取扱説明書をご覧ください。

バージョンアップ操作に関するご注意

- アップデートを行う場合は、専用ACアダプター (AC-NB12A/AC-UES1230) をお使いください。

ダウンロードした本体ソフトウェアを解凍します

保存したファイルを解凍してください。

- (*) お使いのOS環境によってはダウンロードと同時に解凍される場合もあります。
- (*) お使いのパソコンによっては拡張子 (*.bin) が表示されない場合もあります。
- (*) このファイルはカメラの本体の本体ソフトウェアのファイルです。ダブルクリックして開く必要はありません。

アップデートファイルを記録メディアにコピーします


記録メディアの準備

アップデートに使用する記録メディア（SDカード）をご用意ください。用意した記録メディアを本体にてフォーマットしてください。

- ⚠ 記録メディアがフォーマットされていない場合にはアップデートが開始されないことがあります。
- ⚠ フォーマットすると、プロテクトしてある画像も含めて、すべてのデータが消去され、元に戻せませんのでご注意ください。

■VersionUpに使用する本体メディアスロットについて

- UTILITY SDスロットを使用します。
 - SD Cardのフォーマット、および Version Up にはこちらのメディアスロットにSD Cardを挿入してください。




アップデートファイルを記録メディアにコピーします

記録メディアの準備 (つづき)

■記録メディアのフォーマット方法


1. カメラ本体に記録メディアを挿入し、POWER（パワー）スイッチをONの方向にスライドしてカメラの電源を入れます。
2. MENU（メニュー）ボタンを押し、Format MediaからSD Cardを選択し、フォーマットを実行します。
3. フォーマット完了後、MENU（メニュー）キーを押し、メニュー画面を閉じます。



アップデートファイルを記録メディアにコピーします

アップデートファイルを記録メディア（SDカード）にコピーします

本体から記録メディア(SDカード)を抜いてお手持ちのパソコンのSDカードスロットに挿入します。
お客様の環境に応じて、以下のいずれかの方法にてアップデートファイルを記録メディア（SDカード）にコピーしてください。

 記録メディアをパソコンのカードスロットに挿入すると、いくつかのウィンドウが自動的に開くことがあります。その場合、これらのウィンドウは全て閉じてください。

アップデートファイルを選び、記録メディアの最上位階層
（記録メディア直下の階層）にコピーします。

本体ソフトウェアのアップデート



注意

アップデートを行う場合は、専用ACアダプター（AC-NB12A/AC-UES1230）をお使いください。

アップデート作業中に電源が切れるとカメラが作動しなくなることがあります。ACアダプターの接続ケーブルが抜け落ちることのないようご注意ください。

アップデート操作中にSDカードの抜き差しを行うとアップデート操作が中断され、故障の原因となることがあります。アップデート中のSDカードの抜き差しは行わないよう注意してください。

本器の接続機器（USBワイヤレスLANモジュール（IFU-WLM3）,SDI,HDMI,マイク,ビデオライト等）およびXQDカードスロットに挿入されているメディアは**必ず取り外した状態で**バージョンアップを行ってください。

本体ソフトウェアのアップデート

1. アップデート用の記録メディア（SDカード）をカメラに挿入し、POWER（パワー）スイッチをON方向にスライドさせます。
2. System メニューのVersion のVersion Up を選択し、Execute を選択します。


「Please use the AC Adapter Upgrade Version?」のメッセージが表示されます。



本体ソフトウェアのアップデート

3. Executeを選択します。

「Version Upgrade VX.XX → VY.YY」のメッセージが表示されます。
(X.XX：現在のバージョン番号、Y.YY：最新のバージョン番号)



アップデートファイルが検出されないときは

「Version Upgrade No File」のメッセージが表示されます。要因として以下のことが考えられます。

- SD カードのルートディレクトリーにバージョンアップデータが保存されていない。
- 他の機種用のバージョンアップデータが保存されている。
- 正しくデコードできなかった。

SD カードに正しいアップデートファイルを保存し手順1に戻ってバージョンアップをやり直してください。

本体ソフトウェアのアップデート

4. Execute を選択する。

アップデートが始まります。

アップデートはPhase1 ～ Phase2 の2 段階で実行されます。

アップデートが開始されると、REC ランプが点滅し、LCDパネル に「Version Upgrade Elapsed Time XX:YY:ZZ Executing... **%」のメッセージが表示されます。（XX:YY:ZZ：各段階ごとの経過時間、**%：各段階ごとの進捗状況）各段階の目安の所要時間は次のとおりです。

段階	目安の所要時間
Phase1	約5分
Phase2	約15分



本体ソフトウェアのアップデート

4. Execute を選択する。(つづき)

注意

アップデートPhase1 とPhase2 が切り換わっているときは一旦メッセージが消え、再起動が行われますが、アップデート操作は継続しています。電源を切らないでください。

アップデートが完了すると、RECランプが点灯に切り換わり、「Version Upgrade Done」のメッセージが表示されます。

バージョンアップ開始からPhase1が30分以上、Phase2が1時間以上経過してもバージョンアップが完了しないときは、ACアダプターを抜き差ししてください。本機が正常に再起動したら、手順1から再操作してください。

アップデート操作が中断したときは


アップデートファイルに異常があると、「Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off」のメッセージが表示されます。カムコーダーを再起動し、SD カードに正しいバージョンアップデータを保存してから、手順1に戻ってバージョンアップをやり直してください。

アップデートに失敗したときは

「Version Upgrade Error!!」のメッセージが表示されます。バージョンアップ操作の手順を再確認のうえ、手順1に戻ってバージョンアップをやり直してください。それでもバージョンアップ操作が正常に終了しない場合、カムコーダーが故障している可能性があります。ソニーのサービス窓口にご相談ください。

本体ソフトウェアのアップデート

5. 本体を再起動する。
6. バージョンが最新になっていることを確認する。



バージョンが最新になっていないときは

バージョンアップ操作の手順を再確認のうえ、手順1に戻ってバージョンアップをやり直してください。