

準備

本書は、PMW-F5/F55 を最新バージョンにバージョンアップする操作の説明書です。

バージョンアップデータを SD カードに保存し、メニューを使用してバージョンアップ操作を行います。

◆ メニューの操作について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

現在のバージョンを確認する

System メニューの Version を選択すると Number の項目に表示されます。

バージョンアップ操作に関するご注意

- 必ず AC アダプター（AC-DN2B、AC-DN10）を接続して行ってください。
- 使用する SD カードは SDHC メモリーカード（Speed Class：4～10/UHS 非対応 / 容量：2～32GB）もしくは SD メモリーカード（File system：FAT16 / 容量：2GB まで）を使用してください。
- PMW-F5/F55 のフォーマット機能でフォーマットした SD カードを使用してください。

◆ フォーマット機能については、取扱説明書をご覧ください。

バージョンアップデータを SD カードに保存する

- 1 コンピューターから SD カードにデータを保存できるようにする。
- 2 バージョンアップデータのダウンロードサイトからバージョンアップデータの ZIP ファイルをダウンロードし、コンピューター内の任意の場所に保存する。
- 3 ZIP ファイルを解凍し、バージョンアップデータ（拡張子：.bin）を、SD カードのルートディレクトリー直下に保存する。

バージョンアップ操作を実行する

ご注意

バージョンアップ操作中に、以下の操作を行わないでください。

バージョンアップ操作が中断され、故障の原因となることがあります。

- SD カードの抜き差し
- 電源オフ

◆ PMW-F5/F55 の操作について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

- 1 バージョンアップデータを保存した SD カードを PMW-F5/F55 の SD カードスロットに入れる。

- 2 System メニューの Version の Version Up を選択し、Execute を選択する。

「Connect DC Power to DC IN Upgrade Version?」のメッセージが表示されます。

- 3 Execute を選択する。

「Version Upgrade VX.XX > VY.YY」のメッセージが表示されます。（X.XX：現在のバージョン番号、Y.YY：最新のバージョン番号）

バージョンアップデータが検出されないときは

「Version Upgrade No File」のメッセージが表示されます。要因として以下のことが考えられます。

- SD カードのルートディレクトリーにバージョンアップデータが保存されていない。
- 他の機種用のバージョンアップデータが保存されている。
- 正しくデコードできなかった。

SD カードに正しいバージョンアップデータを保存し、手順 1 に戻ってバージョンアップをやり直してください。

4 Execute を選択する。

バージョンアップが始まります。

バージョンアップは Phase1 ～ Phase2 の 2 段階で実行されます。

バージョンアップが開始されると、REC ランプが点滅し、VF およびサブディスプレイ上に「Version Upgrade Elapsed Time XX:YY:ZZ Executing... **%」のメッセージが表示されます。(XX:YY:ZZ：各段階ごとの経過時間、**%：各段階ごとの進捗状況)
各段階の目安の所要時間は次のとおりです。

段階	目安の所要時間
Phase1	約 3 分
Phase2	約 8 分

ご注意

バージョンアップ Phase1 と Phase2 が切り換わっているときは一旦メッセージが消え、再起動が行われますが、バージョンアップ操作は継続しています。電源を切らないでください。

バージョンアップが完了すると、REC ランプが点灯に切り換わり、「Version Upgrade OK Turn Power Off」のメッセージが表示されます。

バージョンアップ操作が中断したときは

バージョンアップデータに異常があると、「Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off」のメッセージが表示されます。カムコーダーを再起動し、SD カードに正しいバージョンアップデータを保存してから、手順 **1** に戻ってバージョンアップをやり直してください。

バージョンアップに失敗したときは

「Version Upgrade Error!!」のメッセージが表示されます。バージョンアップ操作の手順を再確認のうえ、手順 **1** に戻ってバージョンアップをやり直してください。それでもバージョンアップ操作が正常に終了しない場合、カムコーダーが故障している可能性があります。ソニーのサービス窓口にご相談ください。

5 PMW-F5/F55 を再起動する。

6 バージョンが最新になっていることを確認する（「現在のバージョンを確認する」参照）。

バージョンが最新になっていないときは

バージョンアップ操作の手順を再確認のうえ、手順 **1** に戻ってバージョンアップをやり直してください。