

PXW-FS5 / PXW-FS5K 本体ソフトウェアアップデート

For Windows

2016/05/12

本体ソフトウェアアップデートの準備

アップデートファイルをダウンロードしていただくにあたり、対象製品以外に以下のものをご用意ください。

必要なパソコンの条件

【 Windows版 】

[対応OS]

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- Windows Vista® SP2 (※1)

※1 Starterは除きます。

[動作条件]

- ハードディスクの空き容量が200MB以上あること。
- メモリー(RAM)の空き容量が512MB以上であること。

※他のアプリケーションソフトウェアを閉じてからアップデート作業を行ってください。



その他にご用意いただくもの

●ACアダプター 及び 接続コード

●AC-UES1230 (付属)

注意: バッテリー使用時はアップデート操作が出来ません。必ずACアダプターより電源供給を行ってください。

●USBケーブル (付属) [Type A - Micro-B]



- アップデートをおこなう場合は、付属のACアダプターより電源供給を行ってください。バッテリー使用時はアップデート操作が出来ません。
- アップデート作業中に電源が切れるとカメラが作動しなくなることがあります。ACアダプターの接続ケーブルやUSBケーブルが抜け落ちることのないようご注意ください。
- メモリーカードを予めカメラから抜いておいて下さい。
- アップデートを行うと、設定内容は初期状態に戻ります。

1.アップデート本体ソフトウェアをダウンロードします

以下からファイルをダウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルはパソコンのデスクトップ(推奨)に保存してください。

PXW-FS5/ PXW-FS5K



Update_PXWFS5V200.exe

ファイルサイズ: 82,521,840 bytes


※Windows8.1の場合:

Internet Explorerの初期設定では、[保存]ボタンでダウンロードしたファイルはダウンロードフォルダに保存されます。

スタート画面を表示している場合は、[デスクトップ] タイルをタップ(クリック)し、デスクトップを表示します。
[ダウンロード] フォルダを開いて、ダウンロードしたファイルをお探してください。

2. ファームウェアアップデーターを起動します

- 実行中の全てのプログラムを閉じて下さい。
- ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると FirmwareUpdaterが起動します。



3. パソコンにカメラ本体を接続します

1. ACアダプターを接続し、電源供給を行っている状態でカメラ本体の電源を入れてください。
2. USBケーブル [付属] でパソコンとカメラ本体を接続してください。

パソコンとカメラ本体のUSB接続が検出できない場合、パソコン側の表示に「本体が検出できませんでした」などの表示がでます。以下のことをお試しください。

- ・一度USBケーブルを抜き、再接続をお試しください。
- ・パソコンに複数のUSB端子がある場合、別のUSB端子に接続してお試しください。

※お使いのパソコンによっては本体背面にもUSB端子がある場合があります。




4. バージョンの確認をします

1. Firmware Updaterの「次へ」ボタンをクリックすると下のような表示になります。

注意:この後アップデートが完了するまでは絶対にカメラ本体の電源を切らないでください。

2. 現在のバージョンを確認して、「次へ」ボタンをクリックしてください。

パソコン側の表示




現在のバージョン Ver.1.11以下が
アップデート対象になります

カメラ本体側の表示



5. カメラ本体のリセットをおこないます


下のような表示になり、本機のリセットが行われます。



6. アップデートを開始します

リセット作業後、アップデートを開始します。アップデート中（約5～10分）は、進行バーが表示されます。


注意: アップデート中は絶対に電源を切ったり、USB接続を外さないで下さい。



7. アップデートを終了します


アップデートが完了すると、完了画面に変わります。
[終了] をクリックしUSB接続を外します。

注意: アップデート完了後は、カメラ本体の電源を入れ直し日時設定をおこなってください。



8. 本体ソフトウェアバージョンの確認

[MENU] → [システム] → [バージョン表示] より、
ボディのバージョンが“Ver.2.00”となっていることを確認してください。



以上でアップデート作業は終了です。