


## Preparazione

In questo documento è descritta la procedura di aggiornamento del CBK-WA100/WA101 alla versione più recente. Innanzi tutto salvare i dati per l'aggiornamento (WA\_firmware\_Y.YY\_XXXX.f.bin) nella directory radice di una scheda di memoria SD, quindi utilizzare il menu per realizzare l'aggiornamento. (Y.YY: numero versione più recente)

### Collegamento in modalità Punto di accesso LAN wireless (modalità AP)

Per eseguire l'aggiornamento della versione, è necessario collegare l'adattatore wireless a dispositivi terminali quali smartphone/tablet/computer tramite LAN wireless.



### Collegamento di un modulo LAN wireless all'adattatore wireless

Rimuovere il coperchio del connettore USB, quindi collegare il modulo LAN wireless opzionale al connettore USB.

#### Note

- Non collegare né scollegare un modulo LAN wireless mentre l'adattatore wireless è acceso.
- Se si collega un modulo LAN wireless non compatibile all'adattatore wireless, l'indicatore STATUS lampeggia rapidamente in rosso. In questo caso è necessario collegare un modulo LAN wireless compatibile.

## Collegamento

- 1 Impostare l'interruttore WIRELESS su "AP", quindi accendere l'adattatore wireless.  
L'adattatore wireless si avvia in modalità AP.
- 2 Se il dispositivo terminale è compatibile con la funzione WPS:  
Premere il pulsante WPS per 3 secondi.  
L'indicatore ST lampeggia blu.  
Eseguire la seguente procedura entro 2 minuti dall'azionamento del pulsante WPS.  
  
Se il dispositivo terminale è compatibile con la funzione WPS:  
Procedere al punto successivo.
- 3 Impostare "Network setting" > "Wireless LAN setting" del dispositivo terminale su "on".  
Per impostare la LAN wireless del dispositivo terminale, consultare le istruzioni per l'uso.
- 4 Se il dispositivo terminale è compatibile con la funzione WPS:  
Selezionare il SSID "DIRECT\_taP0:WA100-012345" dell'adattatore wireless dall'elenco dei SSID, quindi selezionare "WPS Push Button" dalle opzioni.  
  
Se il dispositivo terminale non è compatibile con la funzione WPS:  
Selezionare il SSID "DIRECT\_taP0:WA100-012345" dell'adattatore wireless dall'elenco dei SSID, quindi immettere "abcdefgh" come password.

#### Nota

Il SSID e la password dell'adattatore wireless sono stampati sull'etichetta dell'adattatore.

- 5 Avviare il browser sul dispositivo terminale, quindi accedere a <http://192.168.1.1:8080/index.html>.  
Il browser visualizza la schermata di immissione del nome utente e della password.
- 6 Immettere il nome utente e la password, quindi premere "OK".  
"User Name": "admin" (impostazione predefinita)  
"Password": "cbk-wa100" (impostazione predefinita per il CBK-WA100) oppure "cbk-wa101" (impostazione predefinita per il CBK-WA101)

Il browser visualizza il menu Web dell'adattatore wireless.

# Aggiornamento dell'adattatore wireless

È possibile aggiornare l'adattatore wireless caricando un file di versione superiore memorizzato nella directory principale di una scheda SD.

- 1 Collegare il dispositivo terminale all'adattatore wireless mediante LAN wireless, avviare il browser dal dispositivo terminale, quindi accedere all'adattatore wireless dal browser (pagina precedente).


Viene visualizzata la schermata "Device Status".

- 2 Premere "☰" > "Settings" > "Wireless Adapter" > "System Settings".

Viene visualizzata la schermata "System Settings".

- 3 Premere "Firmware Update".

Viene visualizzata la schermata "Firmware Update".



- 4 Toccare "Update" per caricare il file dalla scheda SD.

L'aggiornamento ha inizio.

Durante l'aggiornamento, si illumina solo l'indicatore di alimentazione e viene visualizzato "Firmware updating It takes several minutes, please wait."

Dopo alcuni istanti, viene visualizzato "After all LED blinking, please power off-> on."

- 5 L'adattatore wireless si riavvia automaticamente.

Gli indicatori STATUS, REC e ST iniziano a lampeggiare circa 3 minuti dopo l'avvio dell'aggiornamento.

Quando tutti gli indicatori lampeggiano, procedere al punto 6.

Durante il riavvio, il menu Web non appare sul browser.

## Nota

Se si spegne l'adattatore wireless durante l'aggiornamento, quest'ultimo non viene completato. In questo caso, ripetere la procedura dall'inizio.

- 6 Spegner l'adattatore wireless, quindi riaccenderlo.

L'adattatore wireless si avvia con la nuova versione del firmware.

È possibile controllare la versione sulla schermata "Device Status".