


Primeros pasos

Este documento describe el procedimiento de actualización del CBK-WA100/WA101 a la última versión. En primer lugar, guarde los datos de la actualización (WA_firmware_Y.YY_XXXX.f.bin) en el directorio raíz de una tarjeta de memoria SD y utilice el menú para realizar la actualización. (Y.YY: número de última versión)

Conexión en el modo de punto de acceso de LAN inalámbrica (modo AP)

Es necesario conectar el adaptador inalámbrico a un dispositivo terminal, como un smartphone/tableta/ordenador a través de una LAN inalámbrica para actualizar la versión.



Para conectar un módulo LAN inalámbrico al adaptador inalámbrico

Quite la cubierta del conector USB y, a continuación, conecte el módulo LAN inalámbrico opcional al conector USB.

Notas

- No conecte ni desconecte un módulo LAN inalámbrico mientras el adaptador inalámbrico esté encendido.
- Si se conecta un módulo LAN inalámbrico no compatible con el adaptador inalámbrico, el indicador STATUS parpadeará en color rojo. En este caso, conecte un módulo LAN inalámbrico compatible.

Conexión

- 1 Ajuste el interruptor WIRELESS en “AP” y, a continuación, encienda el adaptador inalámbrico.
El adaptador inalámbrico se inicia en el modo AP.
- 2 Si el dispositivo terminal es compatible con la función WPS:
Pulse el botón WPS durante 3 segundos.
El indicador ST parpadea en color azul.
Realice los siguientes pasos en 2 minutos después de pulsar el botón WPS.

Si el dispositivo terminal no es compatible con la función WPS:
Continúe con el siguiente paso.
- 3 Active las opciones “Network setting” > “Wireless LAN setting” del dispositivo terminal.
Para obtener información sobre la opción de LAN inalámbrica del dispositivo terminal, consulte el manual de instrucciones.
- 4 Si el dispositivo terminal es compatible con la función WPS:
Seleccione el SSID del adaptador inalámbrico “DIRECT_taP0:WA100-012345” en la lista de SSID y, a continuación, seleccione “WPS Push Button” en las opciones.

Si el dispositivo terminal no es compatible con la función WPS:
Seleccione el SSID del adaptador inalámbrico “DIRECT_taP0:WA100-012345” en la lista de SSID y, a continuación, introduzca “abcdefgh” en la contraseña.

Nota

El SSID y la contraseña del adaptador inalámbrico están impresos en la etiqueta del adaptador inalámbrico.


- 5 Inicie el navegador en el dispositivo terminal y, a continuación, acceda a <http://192.168.1.1:8080/index.html>.
La pantalla para introducir el nombre de usuario y la contraseña aparecerá en el navegador.
- 6 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, toque “OK”.
“User Name”: “admin” (ajuste predeterminado)
“Password”: “cbk-wa100” (ajuste predeterminado para la CBK-WA100) o “cbk-wa101” (ajuste predeterminado para la CBK-WA101)

El menú web del adaptador inalámbrico aparecerá en el navegador.

Actualización del adaptador inalámbrico

Puede actualizar el adaptador inalámbrico cargando un archivo de una versión superior que esté guardado en el directorio raíz de una tarjeta SD.

- 1 Conecte el dispositivo terminal al adaptador inalámbrico a través de la LAN inalámbrica, inicie el navegador en el dispositivo terminal y, a continuación, acceda al adaptador inalámbrico desde el navegador (página anterior).
Aparecerá la pantalla “Device Status”.
- 2 Toque “☰” > “Settings” > “Wireless Adapter” > “System Settings”.
Aparecerá la pantalla “System Settings”.
- 3 Toque “Firmware Update”.
Aparecerá la pantalla “Firmware Update”.



- 4 Toque “Update” para cargar el archivo desde la tarjeta SD.
La actualización empieza.
Durante la actualización, solo el indicador de alimentación se encenderá y aparecerá “Firmware updating It takes several minutes, please wait.”.
Transcurridos unos segundos, aparecerá “After all LED blinking, please power off-> on.”.
- 5 El adaptador inalámbrico se reinicia automáticamente.
Los indicadores STATUS, REC y ST parpadean aproximadamente 3 minutos después de iniciar la actualización.
Si todos los indicadores parpadean, vaya al paso 6.
Durante el reinicio, el menú web no aparecerá en el navegador.

Nota

Si desconecta el adaptador inalámbrico durante la actualización, la actualización no se llevará a cabo. En este caso, repita los pasos desde el principio.

- 6 Apague el adaptador inalámbrico y, a continuación, enciéndalo.

El adaptador inalámbrico se inicia con la nueva versión del firmware.

Puede comprobar la versión en la pantalla “Device Status”.